


# 器機の接続方法

いえのでんわ（旧:UCOM 光電話）利用時

## VDSL タイプ・マルチタイプ

### ■ AtermBH812V（有線タイプ）利用



### ■ AtermWH822N（無線タイプ）利用



# LAN タイプ・ホームタイプ

## ■ AtermBH812V（有線タイプ）利用



## ■ AtermWH822N（無線タイプ）利用

